

Pflegehinweise

Sie haben sich für eine ABM Naturholzküche oder einem anderen ABM Naturmöbel entschieden und wollen die Natürlichkeit der Oberflächen auch in Zukunft erhalten? Auf den nächsten Seiten finden sie dazu alle relevanten Informationen.

Haben Sie dennoch Fragen zur Pflege, helfen wir Ihnen jederzeit telefonisch unter +43 (0) 2758 / 2818 oder per Mail, office@abm-naturmoebel.at, gerne weiter.

Lackierte Oberflächen

ABM Möbel, welche mit transparenten oder deckenden Lacken lackiert sind, haben eine langlebige und pflegeleichte Oberflächenbeschichtung. Um diese zu erhalten, müssen Sie folgende Punkte bei der Pflege beachten:

- **Möbel wenn möglich nur trocken reinigen**
- **Bei großer Verschmutzung nur nebelfeucht reinigen**
- **Stehende Nässe vermeiden** (z.B. undichte Blumentöpfe)
- **Hohe Temperaturen vermeiden** (z.B. Kochgeschirr, Kerzenwachs)
- **Scharfe und spitze Gegenstände von der Oberfläche fernhalten**
- **Keine scharfen, stark alkalischen, lösemittelhaltigen Reiniger verwenden**
(diese können die Lackoberfläche angreifen oder diese lösen)
- **Keine Microfasertücher zur Reinigung der Möbel verwenden**
(diese wirken wie ein feines Schleifpapier und können die Lackoberfläche abtragen)

Geölte oder gewachste Oberflächen

ABM Möbel, welche mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt werden sind sehr widerstandsfähig und langlebig. Damit dies garantiert wird, müssen Sie einige Punkte bei der Pflege beachten:

- **Möbel 1 Woche nach Lieferung nur trocken reinigen**
(zur endgültigen Verhärtung und Widerstandsfähigkeit)
- **Stehende Nässe vermeiden** (z.B. undichte Blumentöpfe)
- **Hohe Temperaturen vermeiden** (z.B. Kochgeschirr, Kerzenwachs)
- **Scharfe und spitze Gegenstände von der Oberfläche fernhalten**
- **Gummierte Unterseiten von Geschirr vermeiden**
(diese können Substanzen enthalten, die Flecken hinterlassen)
- **Keine scharfen, stark alkalischen, lösemittelhaltigen Reiniger verwenden**
(diese können die Wachsoberfläche angreifen oder diese lösen)
- **Keine Microfasertücher zur Reinigung der Möbel verwenden**
(diese wirken wie ein feines Schleifpapier und können die Wachsoberfläche abtragen)

Sollte Ihre Oberfläche doch kleine Schäden aufweisen (z.B. kleine Kratzer), kann man aufgrund der Verwendung von Vollholz mit einer Nachbehandlung von Hartwachs, bzw. abschleifen der obersten Schicht, diese leicht wieder beheben.

NATURHAUS - Produkte

Die Naturhaus Naturfarben GmbH ist ein langjähriger Partner unseres Betriebes, welche aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen hochwertige und vor allem anwendungsfreundliche Produkte für Möbel im Wohnbereich fertigt.

Alle Produkte von Naturhaus können direkt bei uns bezogen werden und sorgen für eine lange Erhaltung der natürlichen Oberflächen unserer ABM Naturmöbel.

NATURHAUS Clean & Polish (für wasserlösliche Flecken)

Clean & Polish ist ein Reinigungsmittel für geölte und gewachste Flächen aus Holz oder Kork, welche wasserlösliche Flecken, z.B. Kaffee, entfernt.

Anwendung:

Bei normal verschmutzten Oberflächen werden 10 ml auf 2 l warmen Wasser verwendet. Ist die Oberfläche stark verschmutzt, sind 50 ml auf 2l Wasser hinzuzugeben. Die Oberfläche wird mit dem verdünnten Mittel nebelfeucht gewischt. Nach ca. 30 Minuten Trockenzeit wird die Fläche mit einem weichen, fusselfreien Tuch poliert, welche den Glanz erhöht.

Hartnäckige Flecken, wie beispielsweise Kaffee, Rotwein oder Saftflecken, werden mit dem Clean & Polish unverdünnt behandelt. Dabei wird das Mittel direkt auf einen Haushaltsschwamm gegeben und der Fleck somit entfernt. Danach sollte die Oberfläche mit klarem Wasser abgewischt werden. Zum Schluss wird nach der Trocknung die gereinigte Stelle mit Naturhaus Hartwachs nachbehandelt (siehe Anweisungen dazu weiter unten).

NATURHAUS Refresher (für nicht wasserlösliche Flecken)

Dieser Refresher ist ein transparentes, leicht verarbeitbares Pflegemittel zum Reinigen und Pflegen von geölte und gewachsen Flächen aus Holz oder Kork. Dabei erhält man eine dampfdurchlässige, elastische, schmutz- und wasserabweisende Beschichtung.

Anwendung:

Der NATURHAUS Refresher wird mit einem fusselfreien Lappen hauchdünn auf die Möbeloberfläche eingerieben. Danach wird die Fläche mit einem neuen fusselfreien Lappen trockenpoliert. Die Trockenzeit beträgt bei einer Raumtemperatur von 20°C zirka 4 – 8 Stunden. Innerhalb dieser Zeit sollte man die Oberfläche nicht abdecken. Bei hartnäckigen Flecken, wie beispielsweise Kugelschreiber oder Filzstift, können diese mit dem Refresher und einem Schleifvlies oder der rauen Seite eines Haushaltsschwammes entfernt werden.

Wir empfehlen bei stark strapazierten Oberflächen, wie z.B. Holzarbeitsplatten, diese alle 4 Wochen mit dem Refresher zu pflegen. Andere Möbelteile und Fronten im Küchenbereich und im Bad sollten 1-mal im Jahr und andere Möbel nach Bedarf alle 2-3 Jahre mit dem Naturhaus Refresher behandelt werden.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Produktes die unten angeführten Sicherheitsanweisungen!

NATURHAUS Möbelpolitur

Durch die Reinigung und alltägliche Belastung der Möbel wird der Schutzfilm der Oberflächen nach und nach entfernt. Um den Glanz des Möbelstücks wiederherzustellen kann je nach Bedarf die Möbelpolitur von Naturhaus aufgetragen werden.

Anwendung:

Die Möbelpolitur sollte nur auf sauberen, trockenen und unbeschädigten Oberflächen angewendet werden. Sie ist unverdünnt hauchdünn und gleichmäßig aufzutragen. Nach etwa 30 Minuten Trockenzeit wird die Fläche mit einem fusselfreien Tuch auspoliert.

NATURHAUS Hartwachs

Sind kleine Schäden an den Möbeln erkennbar, können diese mit dem Naturhaus Hartwachs ausgebessert werden. Das Wachs ist schmutz- und wasserabweisend, kratzfest, hitzebeständig bis 120°C und verhindert eine elektrostatische Aufladung.

Anwendung:

Zu Beginn ist eine eventuell vorhandene Oxidationsschicht (Haut) im Behälter zu entfernen. Mit einem fusselfreien Lappen, Ballentuch, Schwamm oder Glättspachtel ist das Wachs auf die Oberfläche hauchdünn aufzutragen. Nach dem Auftragen muss innerhalb einer Stunde poliert werden. Hierfür wird wieder ein fusselfreier Lappen verwendet. Die Oberfläche wird so lange poliert, bis sich die Oberfläche trocken anfühlt.

Nach etwa 12 Stunden ist die behandelte Fläche leicht belastbar. Erst nach einer Aushärtezeit von zirka 7 Tagen, bei einer Raumtemperatur von zirka 20°C, erreicht das Hartwachs seine maximale Beständigkeit. Währenddessen darf die Oberfläche nicht ständig abgedeckt sein und nur trocken gereinigt werden.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Produktes die unten angeführten Sicherheitsanweisungen!

Sicherheit und Entsorgung - Gefahr von Selbstentzündung

Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Naturhaus Refresher oder Hartwachs folgende Hinweise:

- Bei den oben angegebenen Produkten von Naturhaus Refresher und Hartwachs, entstehen während der Trocknung Wärme, wobei Selbstentzündungsgefahr besteht. Lassen Sie niemals brennbare Materialien, wie beispielsweise zusammengeknüllte Lappen, Papiere, Kleidung, Schwämme oder Schleifmaterial liegen. Die verwendeten Materialien müssen sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter, vollständig untergetaucht, mindestens 3 Tage aufbewahrt werden. Lappen oder andere verwendete Materialien mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Bitte tragen Sie während der Verarbeitung von Refresher oder Hartwachs immer Schutzhandschuhe.
- Die Produkte dürfen nicht in Hände von Kindern gelangen.
- Bei Verschlucken ist sofort ärztlicher Rat einzuholen, wobei die Verpackung oder das Etikett vorzuzeigen ist.

Bei näheren Fragen zu den Produkten kontaktieren Sie bitte unseren Geschäftspartner direkt unter:

NATURHAUS Naturfarben GmbH
Eichenstr. 8
83083 Riedering

Tel.: +43 (0) 8036 / 3005 - 0
Fax: +43 (0) 8036 / 3005 - 30

E-Mail: info@naturhaus.net
Internet: www.naturhaus.net